




Accessoires pour échelles



Repose pied 2 en 1

S'utilise à l'intérieur ou à l'extérieur de l'échelle.
Profondeur : 24 cm.
Largeur : 25,5 cm.

Code : 380001



Écarteur de mur

Permet d'écarter l'échelle du mur d'appui en toute sécurité.
Pour tout modèle dont l'intervalle barreaux est de 280 mm.

Code : 380087



Crochet de toit

Pour une mise en place simple et rapide sur toiture.
Pour tout modèle dont l'intervalle barreaux est de 280 mm.

Code : 380119



Pied réglable

Pour compenser les dénivellations du sol.
Uniquement pour les échelles simples (longueur maxi 3,50 m).

Code : 380003



Patins d'appui muraux

Code : 380201
Vendus par paire



Crochets Ø 30 mm*

En fonte d'aluminium.
(Profil épaisseur maxi. 22,5 mm).
* Adaptables sur les échelles simples et CM2.

Code : 380105

Vendus par paire



Crochets Ø 50 mm*

En fonte d'aluminium.
(Profil épaisseur maxi. 22,5 mm).
* Adaptables sur les échelles simples et CM2.

Code : 380106

Vendus par paire




Crochets SA

En acier.

Code : 380467


Vendus par paire



Barre d'accrochage

En acier zingué blanc.
Pour support d'une échelle équipée de crochets.

Code : 380007



Fixation murale

Antivol.
(Livrée sans cadenas).

Code : 380004



Berceau d'appui poteau

Pour C3 Mix

Code : 380034